

INSTRUCCIONES PARA ARMAR EL PRO-STRIKER

PREPARACIÓN DEL GABINETE

1). **NIVELE EL GABINETE:** Remueva los niveladores (4) de la bolsa sujeta dentro del gabinete a la derecha. Con cuidado incline el gabinete y atornille los niveladores en las roscas insertadas en el fondo del gabinete. Coloque el gabinete en una superficie dura y a nivel.

IMPORTANTE: Antes de sujetar la línea al gabinete, ajuste los niveladores hasta que la burbuja se centre en el blanco del nivel. Para asegurarse que el gabinete se quede a nivel, los cuatro niveladores deben hacer contacto con la superficie dura. El incumplimiento de nivelar el juego resultará en errores del ajuste de los bolos.

CONSEJO: Coloque el juego unas 6 pulgadas de la pared de atrás para asegurarse que objetos extraños salgan por la parte trasera del Pro-Striker.

2). REMUEVA LAS RAMPAS DE LOS LADOS:

Remueva los tornillos que sujetan las rampas a la izquierda y la derecha del tablero de bolos. ¡No remueva la rampa de atrás! Remueva las rampas y póngalas al lado. Arriba de la rampa de la derecha está la rampa de regreso de la bola. Remueva el tornillo del lado derecho de la rampa de regreso de la bola.

MONTAJE DE LA LÍNEA PARA EL PRO-STRIKER 1615PS (con línea de 15 pies)

AVISO: Debe completar la preparación del gabinete antes de empezar con el montaje de las líneas.

3). REMUEVA LAS PATAS: Remueva las patas de la posición de empaque (guarde los tornillos).

4). PREPARE LAS LÍNEAS: Coloquen las líneas en su lugar aproximado delante del gabinete, asegurándose que todos los cables estén en el mismo lado.

5a). SUJETE LAS PATAS: Con cuidado incline las líneas de canto.

5b). Sujete las patas A & B al extremo del gabinete de la línea. Cada una con cuatro (4) tornillos de 1 1/4 pulgadas.

5c). Sujete ***a la mitad*** las patas C & D.

6). CONECTE LOS CABLES.

7a). CONECTE LAS LÍNEAS: Junte las líneas hasta que se unan.

7b). Introduzca el perno de cabeza hexagonal (de tamaño 1/4"-20 x 2 1/2") por los dos soportes y asegure con la tuerca correspondiente. Apriete hasta que las líneas se unan.

7c). Inserte un (1) tornillo (de ajuste de tamaño 1/4"-20 x 3/4") en cada soporte. Ajuste como sea necesario para igualar la superficie de las líneas.

8a). SUJETE LAS PATAS Y LOS PERNOS:

Sujete la otra mitad de las patas C & D usando dos (2) tornillos de tamaño 1 1/4" en el borde dos (2) tornillos de tamaño 1 1/4" en la parte interior de la pata.

8b). Pase el perno 5/16"-20 x 4" por el extremo del gabinete de la línea. Apriete el perno hasta que la cabeza entre a la madera.

8c). Incline la línea hacia abajo con cuidado.

MONTAJE FINAL

9). CONECTE LA LÍNEA AL GABINETE:

Deslice la línea hacia el gabinete. Ajuste los niveladores de patas de la línea más cercanos al gabinete para asegurar alineación apropiada de los pernos de la línea con los agujeros de montaje del gabinete. Fije con tuercas y rondanas. Apriete hasta que la línea y el tablero de bolos se unan o hasta que el espacio entre los dos sea mínimo. ***IMPORTANTE: La línea debe ser a nivel con o poco arriba del tablero de bolos.***

CONSEJO: Tal vez será necesario elevar un poco la parte de enfrente de la línea mientras empuja los pernos de la línea al gabinete.

10). REEMPLACE LAS RAMPAS: Reemplace las rampas de los lados y los tornillos. Baje la rampa de regreso de la bola y reemplace el tornillo. ***IMPORTANTE: La rampa de regreso de la bola del gabinete debe estar por encima de la rampa de regreso de la línea.***

11). CONECTE LOS CABLES: Pase los cables de la línea detrás del triángulo de metal. Conecte los cables de la línea a los cables del gabinete.

12). REMUEVA EL TORNILLO DE LA CUERDA

CENTRAL: Mientras sujeta los bolos remueva el tornillo que se encuentra en el cilindro de la izquierda detrás del gabinete.

13). REMUEVA LA CINTA DE EMPAQUE:

Remueva la cinta que sujeta al compresor interno de aire.

14). JUEGE Y HAGA LA PRUEBA: Enchufe el juego a la energía AC. Prenda el interruptor de la energía arriba del gabinete. Empuje el interruptor hacia atrás para prenderlo. Ponga monedas y haga la prueba del juego. Ajuste los interruptores DIP para el juego que se desea. Si el juego no funciona apropiadamente, vea la guía de solución de problemas o llame a Design Plus para servicio.

Tel.: (309) 697-9778 Fax: (309) 697-9686.

ESPECIFICACIONES DEL PRO-STRIKER

VOLTAJES EN EL TABLERO CONTROLADOR

Pasando los resistores 5.05 - 5.08V

FUSIBLES

	<u>Energía de entrada</u>	<u>Compresor</u>	<u>12V DC</u>	<u>5V DC</u>
<u>115 VAC Juego</u>	3Amp	10ASloBlo	(2) 5A SloBlo	3Amp
<u>220 VAC Juego</u>	3Amp	7ASloBlo	5A SloBlo	3Amp

PODER DE AIRE

<u># De Modelo</u>	<u>Descripción</u>	<u>Presión</u>
1611PS 1615PS 1619PS	115V Interno	80 PSI
1711PS 1715PS 1719PS	220V Interno	80 PSI